



## Merkblatt zur bauseitigen Abdeckung

### **- gegen Verschmutzungen-**

Während der Bauphase sollten die frisch verlegten Betonwerkstein- Beläge geschützt werden, wenn durch nachfolgende Handwerker mit Verschmutzungen und dergleichen zu rechnen ist.

Insbesondere bei nicht befestigten Außenanlagen, noch während der Bauphase , werden Lehm, Sandpartikel usw. ins Gebäude getragen.

Mit geeigneten **dampfdiffusionsdurchlässigen** Materialien sind Betonwerkstein-Beläge vor Verschmutzungen zu schützen.

Durch besondere, zusätzliche Maßnahmen nur mit wasserdampfdurchlässige Materialien wie **Wollfilzmatten**, die im übrigen mehrfach verwendbar sind, empfehlen sich als Schutz- Abdeckung über Betonwerkstein.

Als **ungeeignete Materialien** sind nachfolgend aufgeführte Materialien anzusehen :

\* Plastik- Folien, Alu- Folien, farbpigmentierte Pappen, Zeitungen

Je nach Baustellenbedingung kann gegen mechanische Einwirkungen zusätzlich auf die wasserdampfdurchlässige Wollfilzmatte eine Holz- Hartfaserplatte aufgelegt werden.